Joie™

birth to 15kg

brisk™

stroller

- GB Instruction Manual
- ES Manual de instrucciones
- PT Manual de Instruções
- FR Manuel d'utilisateur
- IT Manuale di istruzioni
- DE Bedienungsanleitung
- NL Handleiding

FIGURE 1-5











FIGURE 6-11










12
1
2
3
CLICK
13
A
1
B
2
3
14
15
1
3
2
16
2
1


17
18
19
1
20
1
2
3

21



22



Accessories (not included in purchase)

23



24



25

26



27

28

GB Welcome to Joie™

Congratulations on becoming part of the Joie family! We are so excited to be part of your journey with your little one. While traveling with the Joie BRISK™ you are using a high quality, fully certi- fied stroller, approved to European safety standards EN 1888-2012. This product is suitable for use with children weighing under 15kg. Please carefully read this manual and follow each step to ensure a comfortable ride and best protection for your child.

IMPORTANT - Keep these instructions for future reference.

Visit us at joiebaby.com to download manuals and see more exciting Joie products!

Contents

Figures	1-6
WARNING	9
Stroller Assembly	**10**
Open Stroller	10
Assemble Front Wheels	10
Assemble Rear Wheels	10
Assemble Hood	10
Stroller Operation	**11**
Adjust Backrest Angle	11
Use Buckle	11
Use Shoulder & Waist Harnesses	11
Adjust Calf Support	11
Use Front Swivel Lock	12
Use Brake	12
Use Hood	12
Fold Stroller	12
Use Carry Strap	12
Accessories	12
Care and Maintenance	13

Emergency

In case of emergency or accident, it is most important to have your child taken care of with first aid and medical treatment immediately.

Product Information

Read all the instructions in this manual before using this product. If you have any further questions, please consult the retailer. Some features may vary depending on model.

Product	Brisk Stroller
Suitable for	Child weighing under 15kg
Materials	Aluminum, Plastics, fabrics
Patent No.	Patents pending
Made in	China
Brand Name	Joie
Website	www.joiebaby.com
Manufacturer	Joie Children's Product (UK) Limited

Parts List

Make sure all parts are available before assembly. If any part is missing,please contact local retailer.
No tools are required for assembly.

1 Stroller Frame
2 Hood
3 Front Wheel (x2)
4 Rear Wheel Assembly
5 Handle
6 Storage Latch
7 Carry Strap
8 Rear Wheel
9 Front Wheel
10 Footrest
11 Calf Support
12 Buckle
13 Safety Harness
14 Hood
15 Hood Mount
16 Storage Basket
17 Brake Lever
18 Foot Plate
19 Folding Handle
20 Folding Button



Accessories (Non-included)

1 Rain Cover (on certain models)
2 Footmuff (on certain models)



WARNING

- WARNING Always use the crotch combination with the waist belt. It is suggested that the shoulder harnesses should be used as well.
- WARNING Ensure that all the locking devices are engaged before use.
- WARNING To avoid injury ensure that your child is kept away when unfolding and folding this product.
- WARNING Do not let your child play with this product.
- Adult assembly required.
- Do not use the stroller with a child weighing more than 15kg. It will cause damage to the stroller with an unfitted child.
- To prevent a hazardous, unstable condition, do not place more than 4.5 kg in the storage basket.
- Never leave child unattended. Always keep child in view while in stroller.
- Use the stroller with only one child at a time. Never place purses, shopping bags, parcels or accessory items on the handle or hood.
- Never use it along with component parts from other manufacturers.
- Please read all the instructions in the manual before using the product. Please save instruction manual for future use. Failure to follow these warnings and instructions may result in serious injury or death.
- To avoid serious injury from falling or sliding out, always use seat belt.
- Make sure your child's body is clear from the moving parts when adjusting the stroller.
- Child may slip into leg openings and be strangled if the harness is not used.
- Never use stroller on stairs or escalators.
- Keep away from high temperature objects, liquids, and electronics.
- Never allow your child stand on the stroller or sit in the stroller with head toward front of stroller.
- Never place the stroller on roads, slopes or dangerous area.
- Do make sure all mechanisms are fixed before using the stroller.
- Check that the car seat attachment device is correctly engaged before use.
- Avoid strangulation, do not place items with a string around your child's neck, suspend strings from this product, or attach strings to toys.
- Do not put anything on the handle to prevent tipping.
- Do not lift stroller whilst child is in it.
- Do not use storage basket as a child carrier.
- To prevent tipping, never let child climb the stroller. Always lift the child in and out of the stroller.
- Avoid finger entrapment, use care when folding and unfolding the stroller.
- Be sure the stroller is fully open or folded before allowing child near the stroller.

- To ensure your child's safety, please make sure all parts are assembled and fastened properly before using the stroller.
- Avoid strangulation, do make sure your child is clear from the hood.
- Always engage the brakes when parking the stroller.
- Discontinue using your stroller if it is damaged or broken.
- Stroller to be used only at walking speed. This product is not intended for use while jogging.
- To avoid suffocation, remove plastic bag and packaging materials before using this product. The plastic bag and packaging materials should then be kept away from babies and children.
- This product is not suitable for running or skating.
- Check that the car seat attachment device is correctly engaged before use.
- Pushchair designed to be used from birth shall recommend the use of the most reclined position for new born babies.
- The parking device must be engaged when placing and removing children.
- For car seats used in conjunction with a chassis, this vehicle does not replace a cot or a bed. Should your child need to sleep, then it should be placed in a suitable pram body, cot, or bed.

Stroller Assembly

Please read all the instructions in this manual before assembling and using this product.

Open Stroller

Separate storage latch from storage mount 2 - 1, and then lift the handle upwards 2 - 2, push the footplate downwards with foot 2 - 3, a click sound means the stroller is open completely.

- Check that the stroller is completely open before continuing.

Assemble Front Wheels

Assemble front wheels to front legs. Check that wheels are securely attached by pulling on wheel assemblies. 3

The front wheels can be disassembled by pulling the release buttons backward. 4

Assemble Rear Wheels

Assemble rear wheels to rear legs 5. Check that wheels are securely attached by pulling on wheel assemblies.

Snap the brake cable into the fixing tabs under square tubes to fix it. 6

Assemble Hood

Insert the hood pivots into hood mounts to assemble the hood 7, and stick the velcros to attach the rear hood to backrest. 8

The completely assembled stroller is shown as 9.

Stroller Operation

Adjust Backrest Angle

The Backrest has 5 angles.

! Make sure the backrest angle is set properly for use.

Recline Backrest
Squeeze the adjust button 10 - 1, and then adjust the backrest to a desired angle. 10 - 2

Raise Backrest
Just push to raise the backrest.

Use Buckle

Release Buckle
Press the center button to release the buckle. 11

Lock Buckle
Match the waist belt buckle with the shoulder buckle 12 - 1, and click into the center buckle. 12 - 2

A click sound means the buckle is locked completely. 12 - 3

! To avoid serious injury from falling or sliding out, always secure your child with harness.

! Make sure your child is snugly secured. The space between the child and the shoulder harness is about the thickness of one hand.

! Do not cross the shoulder belts. This will cause pressure on child's neck.

Use Shoulder & Waist Harnesses

! In order to protect your child from falling out, after your child is placed into the seat, check whether the shoulder and waist harnesses are at proper height and length.

13 - 1 Shoulder harness anchor A

13 - 2 Shoulder harness anchor B

13 - 3 Slide adjuster

For larger child, use shoulder harness anchor A and the highest shoulder slots. For smaller child, use shoulder harness anchor B and the lowest shoulder slots.

Use either shoulder harness anchor in the slots that are closest to child's shoulder height. 14

Use slide adjuster to change the harness length. 15 - 1

Press the button 15 - 2, while pulling the waist harness to proper length 15 - 3.

Adjust Calf Support

The calf support has 3 positions.

Raise Calf Support
To raise the calf support, just push it upwards.

Lower Calf Support
Press the adjustment buttons on both sides of the calf support 16 - 1, and rotate the calf support downwards. 16 - 2

Use Front Swivel Lock

Pull up the front swivel locks to maintain the moving direction. 17

Tip It is recommended to use swivel locks on uneven surfaces.

Use Brake

To lock wheels, step the brake lever downwards. 18

To release wheels, just lift the brake lever upwards.

Tip The brake must be engaged when placing and removing children.

Tip Always apply brake when stroller is in stopped position. To ensure brake is fully engaged, gently rock the stroller backwards and forwards before releasing the handle.

Use Hood

To open the hood, pull hood forwards and press stretchers down on both sides. 19

To fold the hood, pull up the stretchers on both sides 19 - 1 and pull hood toward back.

Fold Stroller

Press the folding button 20 - 1 and rotate the folding handle upwards 20 - 2, push the stroller forward to fold 20 - 3. Lock the stroller by tucking storage latch onto the storage mount 21 - 1, then the stroller is folded and locked completely. 21

Use Carry Strap

You can carry the stroller with ease by lifting the carry strap. 22

Accessories

Accessories may be sold separately or may not be available depending on region.

Use Raincover

To assemble the rain cover 23 , place it over the stroller, and then attach the 2 pairs of hook and loop fasteners and 6 pairs of snaps on the rain cover. 24

! Before using the rain cover, please make sure the backrest has been adjusted to the lowest position and the infant car seat has been fastened.

! When using the rain cover, please always check its ventilation.

! When not in use, please check the rain cover has been cleaned and dried before folding.

! Do not fold the stroller after assembling the rain cover.

! Do not place your child into the stroller assembled with rain cover during hot weather.

! Be
the

! Wh

! Wh
be

! Do

! Do
we

Use Footmuff

The soft footmuff can provide your child with a warm and comfortable environment. 25
Assemble the footmuff by following these steps.

1. Place the footmuff over the seat after unziping it, thread the shoulder harnesses, waist harnesses and crotch harness through respective slots. 26
2. Stick the hook and loop fasteners. 27
3. Place baby into the footmuff, lock the safety buckle, and then rezip the footmuff. The assembled footmuff is shown as. 23

   ! For the using method for restraint system, please refer to the relevant section in the instruction manual.

Care and Maintenance

! Removable seat pad may be washed in cold water and drip-dried. No bleach.

! To clean stroller frame, use only household soap and warm water. No bleach or detergent.

! From time to time check your stroller for loose screws, worn parts, torn material or stitching. Replace or repair the parts as needed.

! Excessive exposure to sun or heat could cause fading or warping of parts.

! If stroller becomes wet, open hood and allow to dry thoroughly before storing.

! If wheels squeak, use a light oil (e.g., Silicon Spray, antirust oil, or sewing machine oil). It is important to get the oil into the axle and wheel assembly. 1

! When using your stroller at the beach, completely clean your stroller afterward to remove sand and salt from mechanisms and wheel assemblies.

PT Bem-vindo a Joie™

Parabéns pelo fato de que você se torna parte da família Joie! desfrutamos muito de participar á viagem com seu bebê. Enquanto você pessea com Joie BRISKTM você usa um carrinho de bebê de alta qualidade, totalmente certificado e aprovado pelas normas europeias EN 1888-2012. Este produto é adequado para uso por crianças com um peso até 15 kg. Leia cuidadosamente este manual e siga cada passo para garantir um passeio confortável e a melhor proteção para sua criança.

IMPORTANTE – Guarde estas instruções para que possa consultá-los também no futuro.

Visite-nos a joiebaby.com baixar manuais e para ver mais produtos extraordinários de Joie!

Conteúdo

Figuras	1-6
ADVERTÊNCIAS	17
Montagem do carrinho	**18**
Abrir o carrinho	18
Montagem rodas dianteiras	19
Montagem rodas traseiras	19
Montagem capota	19
Manuseio do carrinho	**19**
Ajustar a inclinação do encosto	18
Utilização fivela	19
Utilização cintos para ombro e cintura	19
Regulação apoio para pernas	20
Utilização bloqueio gancho frente	20
Utilização freio	20
Utilizare capota	20
Fechar o carrinho	20
Utilização cinta apoio	21
Acessórios	21
Limpeza e manutenção	21

Casos de urgência

Em caso de uma urgência ou acidente, a coisa mais importante é o cuidado do seu bebê, ao fornecer de primeiros secorros ou tratamento médico imediato.

Informações sobre o produto

Leia todas as instruções deste manual antes de utilizar o produto. Se tiver outras perguntas, por favor, consulte o lojista. Algumas características poderiam variar dependendo do modelo.

Produto	Carrinho para bebê Brisk
Correspondente para	Criança com peso até 15 kg
Materiais	Alumínio, Materiais plásticos, tecidos
No. Patente	Patente em curso de obtenção
Fabricado em	China
Nome marca	Joie™ by Infanti
Site web	www.joiebaby.com
Produtor	Joie Children's Product (UK) Limited

Lista peças constituintes

Certifique-se de todas as peças estão disponíveis antes da montagem. Se qualquer peça estiver faltando, entre em contato com seu revendedor local. Você não precisa de ferramentas para montagem.

1 Alça carrinho
2 Capota
3 Roda dianteira(x2)
4 Sistema Roda traseira
5 Cabo
6 Argola para reversão da alça
7 Faixa para suporte
8 Roda traseira
9 Roda dianteira
10 Suporte pés
11 Suporte de pernas
12 Fivela
13 Cinto de segurança
14 Capota
15 Apoio coberta
16 Cesta porta-objetos
17 Travão
18 Placa pés
19 Alça para dobrar
20 Botão para dobrar



Acessorios (Podem não estar inclusos na compra)

1 **Capa de chuva**
2 **Cobre pés**



ADVERTÊNCIAS

- ATENÇÃO Sempre utilize a tira entrepernas em combinação com o tiro abdominal. Sugerimo-os para usar cintos de ombro.
- ATENÇÃO Antes de uso assegure-se que todos os mecanismosos de bloqueio estejam accionados.
- ATENÇÃO Para evitar o dano, certifique-se que á abertura ou ao dobrar deste produto, a criança esteja mantida á distância.
- ATENÇÃO Não permitir que seu filho jogar com este produto.
- É necessário que um adulto realise a montagem.
- Não utilize o carrinho para uma criança que tenha um peso mais de 15 kg. Se utilise-se para crianças que não tenham um peso adequado, isso causará deterioracão do carrinho.
- Para evitar uma condição perigosa, instável não coloca um maior peso de 4,5 kg na cesta de armazenamento
- Não deixe a criança desacompanhada. Supervisiona sempre a criança enquanto estiver no carrinho.
- Utilize o carrinho apenas para uma criança e não mais. Nunca coloque sacos, sacos de compras, pacotes ou acessórios na alça ou na capota.
- Não utilize este produto com peças constituintes de outros produtores.
- Leia as instruções do manual antes de utilizar este produto. Guarde o manual de instruções para consultá-lo no futuro. Se você não seguir essas instruções e ADVERTÊNCIAS, as conseqüências poderiam ser um dano grave ou a morte.
- Para evitar um dano grave causado por queda ou deslizamento, use sempre o cinto.
- Certifique-se que quando monta o carrinho, o corpo de seu bebê está á distância das peças móveis.
- A criança pode escorregar para as aberturas para as pernas e estrangulado se você não usar o cinto.
- Nunca use o carrinho em escadas ou escadas rolantes.
- Mantenha o produto longe de objetos com uma temperatura elevada, dispositivos electrónicos ou líquidos.
- Não permita á sua criança levantar-se no carrinho ou estar sentado apontado para a parte dianteira do carrinho.
- Não coloque o carrinho nas ruas, encostas ou áreas perigosas.
- Certifique-se que todos os mecanismos são ajustados antes de utilizar o carrinho.
- Verifique que o dispositivo para afixar á cadeira do carro está acoplado adequadamanete antes de utilização.
- Evite o estrangulamento, não coloque artigos com um cordão em volta do pescoço da sua criança, suspenda os cordões deste produto ou anexá-los aos brinquedos..
- Não coloque nada sobre a alça para evitar a inclinação.
- Não levante ao carrinho com a criança ao interior
- Não coloque a criança na cesta porta-objetos.
- Para evitar a inclinação, não permita á criança subir sobre o carrinho. Levante sempre a criança do e no carrinho.
- Evite de prender os dedos, abra e dobre cuidadosamente o carrinho.
- Certifique-se que está completamento aberto ou dobrado o carrinho antes de permitir a uma criança a estar perto do carrinho.
- Para a segurança da criança, certifique-se que todas as peças são montadas e fixadas adequadamente antes de utilização do carrinho.
- Evite o estrangulamento, certifique-se que há uma distância considerável entre a criança e a capota.
- Sempre acione os freios quando estacione seu carrinho.
- Não utilize o carrinho se apresentar defeitos ou estiver danificado.
- O carrinho deve ser utilizado para uma velocidade de andar. Este produto não está destinado para a utilização durante a corrida.
- Para evitar asfixia, antes do uso deste produto, remover os sacos de plástico e os materiais de embalagem. O saco de plástico e os materiais de embalagem teriam de ser mantidos longe de bebês e crianças.
- Este produto não é adequado para uso enquanto correr ou passear com os patins de rodas.
- Verifique se o dispositivo de anexo para a cadeira do carro está cuplado corretamente antes do uso.
- Para o carrinho concebido para utilização desde o nascimento da criança, é recomendávelcolocar os recém nascidos em uma posição mais inclinada.
- O mecanismo para estacionamento deve ser accionado quando você senta ou levanta as crianças.
- Para os assentos de carros usados com um apoio, neste caso, não substitua um berço de bebê ou uma cama. Se sua criança precisa de descanso, então sua criança deve estar sentada em um carrinho, berço para crianças ou cama adequada.

Montagem do carrinho

Leia todas as instruções deste manual antes da montagem e da utilização deste produto.

Abrir o carrinho

Libere a trava para armazenamento e o suporte de armazenamento ❷ - 1 e , em seguida, levante a alça ❷ - 2, empurre a placa para o pé ❷ - 3, un clique significa o feito que abriu-se completamente o carrinho.

- Antes de continuar, verifique se o carrinho estiver completamente aberto.

Montagem das rodas dianteiras

Monte as rodas dianteiras no seu sede. Verifique se as rodas estiver corretamente introduzidas pela extração dos sistemas da roda. 3

As rodas traseiras podem ser desmontadas removendo as butões de desencadeamento. 4

Montagem das rodas traseiras

Monte as rodas traseiras nos suportes traseiros 5. Verifique se as rodas estiverem corretamente introduzidas pela extração dos sistemas das rodas.

Encaixe o cabo de freio nas casas de fixação sob os tubos guardados para fixação 6

Montagem da capota

Encaixe as linguetas da capota nos suportes da capota 7, e cole a bardana para afixar a capota ao encosto. 8

Á figura 9 é apresentado o carrinho completamente montado.

Manuseio do carrinho

Ajustar a inclinação do encosto

O encosto tem 5 posições.

! Certifique-se que a posição do encosto está ajustada adequadamente para o uso.Asiguraţi-vă că unghiul spătarului este reglat corespunzător pentru utilizare.**Inclinação do encosto**

Empurre o botão de ajuste 10 - 1, e depois ajuste o encosto na posição desejada. 10 - 2

Para levantar o encosto

Apenas empurre para levantar o encosto.

Utilização fivela

Liberação fivela

Empurre o botão central para liberar a fivela. 11

Bloqueio fivela

Encaixe o cinto da cintura com o cinto para o ombro 12 - 1, e encaixe na fivela do meio. 12 - 2

Um clique significa o bloqueio completo da fivela. 12 - 3

! Para evitar um dano grave causado pela queda ou escorregamento, sempre salvaguarde sua criança com os cintos.

! Ofereça segurança á sua criança aconchegantemente. O espaço entre a criança e o cinto de ombro é aproximadamente de uma bofetada

! Não cruze os cintos de ombro. Isso causa pressão no pescoço da criança.

Utilização cintos de ombro e cintura

! Para salvaguardar a criança de queda, depois de sentar a criança na cadeira, verifique se os cintos de ombro e cintura estão a uma altura e cumprimento adequados.

13 - 1 Dispositico de fixação cinto de ombro A

13 - 2 Dispositivo de fixação cinto de ombro B

13 - 3 Dispositivo de ajuste inclinação

Para uma criança maior use o dispositivo de fixação do cinto de ombro A e os espaços de ombro as mais altas. Para uma criança menor, use o dispositivo de fixação do cinto de ombro B e os espaços as mais baixas para ombro.

Use cada dispositivo de fixação do cinto de ombro que está localizado mais perto da altura do ombro da criança. 14

Utilize o dispositivo de ajuste para inclinação para mudar o comprimento do cinto. 15 - 1

Empurre o botão 15 - 2, enquanto ajuste o cinto para cintura a um comprimento adequado 15 - 3.

Ajuste o apoio para pernas

O apoio para pernas tem 3 posições.

Levantar o apoio para pernas

Para levantar o apoio para pernas, apenas empurre ao lado superior.

Baixar o apoio para pernas

Empurre os botões de ajuste aos ambos os lados do apoio para pernas 16 - 1, e gire para baixo o apoio para pernas. 16 - 2

Utilização bloqueio gancho dianteiro

Puxe os dispositivos de bloqueio do gancho dianteiro para manter a direção de movimento. 17

Dica Recomenda-se o uso de dispositivos de bloqueio do gancho em superfícies desiguais.

Utilização do freio

Para bloquear as rodas, aperte o pedal de freio. 18

Para liberar as rodas, apenas levante o pedal de freio.

Dica O freio deve ser acionado quando sentar ou levantar a criança.

Dica Acione o freio quando o carrinho está em posição de estacionamento.Para assegurar-se que o freio está acionado completamente, balance levemente o carrinho diante e atrás antes de liberar a alça.

Utilização da coberta

Para abrir a coberta, puxe a coberta em frente e empurre as extenções de ambos os lados. 19

Para dobrar a coberta, levante as extenções de ambos os ladosi 19 - 1 e puxe a coberta do lado traseiro.

Fechar o carrinho

Empurre o botão para fechar 20 - 1 e gire a alça para dobrar para cima 20 - 2, empurre o carrinho em frente para dobrar-se 20 - 3. Bloqueie o carrinho por plissar dao fecho de armazenamento sobre o suporte de armazenamento 21 - 1, e depois o carrinho vai se fechar e bloquear completamente. 21

Utilização da cinta apoio

Possa transportar o carrinho facilmente por elevação da cinta de apoio. 22

Acessórios

Os acessórios podem ser comercializadas separadamente ou podem não estar disponíveis dependendo da região.

Utilização da capota para chuva

Para montar a capota para chuva 23 , coloque-a sobre o carrinho e depois anexe 2 pares de ganchos e anéis de fixação e 6 pares de ilhós sobre a capota para a chuva. Verifique a ventilação quando use a capota para a chuva. 24

! Antes de utilizar a capa de chuva, certifique-se que o encosto esteja ajustado à posição mais baixa e o assento do carrinho esteja preso.

! Ao utiliza a capa de chuva, verifique sempre sua ventilação.

! Quando não estiver em uso, certifique-se de que a capa de chuva esteja limpa e seca antes de dobrar.

! Se a capa de chuva estiver no carrinho, remova sempre a capa de chuva para impedir rasgos.

! Não coloque sua criança no carrinho montado com a capa de chuva em dias quentes.

Utilização da coberta para os pés

A coberta macia para pés pode oferecer um ambiente acolhedor e confortável para sua criança. 25
Ajuste a coberta para pés seguindo os passos seguintes..

1. Posicione a coberta para pés sobre a cadeira depois de abrir o zíper, fixe os cintos para ombro, os cintos para cintura que são utilizadas para pés pelos espaços respectivos. 26
2. Fixe os ganchos e os anéis de apanha. 27
3. Coloque a criança na manga, bloqueie a fivela de segurança e depois feche o zíper da coberta. A figura 28 apresenta a coberta para pés montada.

   ! Para utilizar o sistema de retenção, consulte a seção relevante do manual de instruções.

Limpeza e Manutenção

! Coxim de assento removível ajustável pode ser lavado com água fria e seca sem dobras. Sem clareamento.

! Para limpar o quadro do carrinho de criança, use apenas água morna e sabão doméstico. Não useagentes de branqueamento ou detergente.

! De vez em quando verificar o carrinho para que não haja parafusos soltos, peças desgastadas, material ou costurasdefeitosas. Substituir ou reparar peças.

! A exposição excessiva a luz solar ou calor pode levar a descoloração ou deformação

! Se umedeça o carrinho, abra a capota e permita que esta seca completamente antes de armazenamento.

! Se as rodas estão sibilantes, use um óleo fácil (por exemplo, pulverização com silicone, óleo contra ferrugem,). É importante colocar óleo no sistema da roda ou no eixo. 1

! Ao usardo carrinho na praia, limpe completamente o carrinho depois para remover a areia e o sal dos mecanismos ou sistemas de rodas.

ES Bienvenido a Joie™

Felicidades por hacer parte de la familia Joie! Somos muy felices por tomar parte a su viaje con su pequeño. Viajando con el Joie BRISKTM está usando una carriola de alta cualidad, certificada por completo, aprobada por los estándares Europeos de seguridad EN 1888-2012. Este producto es adecuado para el uso con los niños que pesan menos de 15kg. Por favor lea con atención este manual y siga cada paso para asegurar un viaje confortable y la mayor protección para su niño.

IMPORTANTE – Guarde estas instrucciones para referencias futuras.

¡Visítenos a joiebaby.com para descargar manuales y ver más productos interesantes Joie!

Contenido

Imágenes	1-6
ADVERTENCIAS	25
Ensamblaje Carriola	**26**
Abrir la Carriola	26
Ensamblaje Ruedas Delanteras	26
Ensamblaje Ruedas Traseras	26
Ensamblaje Cubierta	27
Uso de la Carriola	**27**
Ajuste ángulo para respaldo	27
Uso de la hebilla	27
Uso del arnés para el hombro y el cinturón	27
Ajuste del apoyo de la pierna	28
Uso del bloque frontal del gancho	28
Uso del freno	28
Uso de la cubierta	28
Pliega de la carriola	28
Uso del soporte de la cinta	28
Accesorios	28
Cuidado y Mantenimiento	29

Emergencias

En caso de emergencia o accidente, lo más importante es cuidar de su niño asegurándole primeros auxilios y tratamiento médico.

Informaciones sobre el producto

Lea todas las instrucciones de este manual antes de usar el producto. Si tiene preguntas, por favor consulte el comerciante. Algunas características pueden variar en función del modelo.

Producto	Carriola Brisk
Adecuado para	Niños pesando menos de 15kg
Materiales	Aluminio, Plástico, telas
Numero de Patente	Patentes en espera
Manufacturado en	China
Marca	Joie™ by Infanti
Pagina Web	www.joiebaby.com
Fabricante	Joie Children's Product (UK) Limited

Lista de partes

Asegúrese que tiene todas las partes antes del ensamblaje. Si falta alguna parte contacte el comerciante. No se necesitan instrumentos para el ensamblaje.

1 Estructura de la carriola
2 Cubierta
3 Rueda delantera (x2)
4 Ensemblaje rueda trasera
5 Brazo
6 Cerradura para almacenamiento
7 Cinta de soporte
8 Rueda trasera
9 Rueda delantera
10 Soporte para las pies
11 Soporte para la pierna
12 Hebilla
13 Ares de seguridad
14 Cubierta
15 Soporte cubierta
16 Cesta de almacenamiento
17 Pedal de freno
18 Placa para la pierna
19 Brazo para pliegue
20 Botón para pliegue



Accessorios (es posible que no se incluyan con la compra)

1 **Cubre lluvia**
2 **Cubierta para los pies**



ADVERTENCIAS

- ADVERTENCIA Use siempre la combinación entrepierna y cintura. Se sugiere usar también el arnés para el hombro.
- ADVERTENCIA Asegúrese que todos los dispositivos de bloqueo están conectados antes de usar.
- ADVERTENCIA Para evitar lesiones asegúrese que el niño no está presente al despliegue y el pliegue del producto.
- ADVERTENCIA No dejar el niño jugar con el producto.
- Se requiere el ensamblado por los adultos.
- No usar la carriola con niños que pesan más de 15kg. Esto puede causar perjuicios a la carriola.
- Para prevenir condiciones de inestabilidad, peligro, no pongan más de 4,5 kg en el carro de almacenamiento.
- Nunca dejar el niño descuidado. Mantenga al niño siempre a la vista mientras está en la carriola.
- Usar la carriola solo con un niño a la vez. Nunca poner bolsas, bolsas de compras, paquetes o accesorios sobre el brazo o la cubierta.
- No la usen con partes componentes de otros fabricantes.
- Lea todas las instrucciones del manual antes de usar el producto. Guarde el manual de instrucciones para uso futuro. No seguir estas advertencias e instrucciones puede resultar en lesiones severas o muerte.
- Para evitar lesiones provocadas por caídas o deslizas, use siempre el cinturón.
- Asegúrese que el niño no toca las partes movibles al ajustar la carriola.
- El niño puede deslizar en el entrepiernas y estrangularse si no se usa el ares.
- No use la carriola en escaleras y escaleras mecánicas.
- Manténgala alejada de objetos, líquidos y electrónicos de alta temperatura.
- No dejar el niño estar o sentarse en la carriola con la cabeza hacia la frente a la carriola.
- No dejar la carriola en carreteras, pendientes o zonas peligrosas.
- Asegúrese que todos los mecanismos están fijados antes de usar la carriola.
- Verifique si el dispositivo de acoplamiento para el carro está conectado correctamente antes de usar.
- Evitar estrangulaciones, no poner artículos con cadenas alrededor del cuello del niño, suspenda las cadenas de este producto o adjúntelos a los juguetes.
- No poner nada en el brazo para evitar la inflexión.
- No levantar la carriola mientras el niño está sentado en el.
- No usar el carro de almacenamiento para cargar niños.
- Para prevenir la inflexión, no dejar el niño escalar el carriola. Siempre levantar el niño dentro y fuera de la carriola.

- Evitar captura de los dedos, ser cauteloso al desplegar y plegar la carriola.
- Asegurar que la carriola está completamente abierta o plegada antes de dejar el niño cerca de la carriola.
- Para asegurar la seguridad del niño, verifique que todas las partes están ensambladas y conectadas adecuadamente antes de usar la carriola.
- Evite estrangulaciones, asegurar que el niño está lejos de la cubierta.
- Usar los frenos al aparcar la carriola.
- Dejar de usar la carriola si está dañada o rota.
- La carriola se usa a la velocidad al caminar. El producto no está designado a ser usado mientras correr.
- Para evitar la asfixia, quite las bolsas de plástico y los materiales de empaque antes de usar el producto. La bolsa de plástico y el material de empaque deben ser guardados a distancia de los infantes y los niños.
- El producto no es adecuado para correr o patinar.
- Verificar si el dispositivo de acoplamiento del carro está conectado antes de usar.
- La silla de paseo designada al uso desde el nacimiento recomendara el uso de la posición más reclinada para los recién nacidos.
- El dispositivo para aparcar tiene que ser conectado al levantar y poner los niños.
- Para los asientos de los coches usados en conjunción con un chasis, este vehículo no remplaza una cuna o una cama. Si el niño tiene que dormir, debe ponerlo en un cochecito, cuna o cama apropiada.

Ensamblaje del carriola

Lea todas las instrucciones de este manual antes de ensamblar y usar este producto.

Abrir la carriola

Separe el seguro del ensamblaje para almacenamiento 2 - 1, y después levante el brazo 2 - 2, empuje la placa con la pierna 2 - 3, un sonido de clic significa que la carriola está completamente abierta.

- Verifique si la carriola está completamente abierta antes de continuar.

Ensamblaje de las ruedas delanteras

Ensamblen las ruedas delanteras en las piernas delanteras. Verifique si las ruedas esta adjuntadas correctamente tirando de los montajes de las ruedas. 3

Las ruedas delanteras pueden ser desmontadas tirando el botón de liberación. 4

Ensamblaje ruedas traseras

Ensamblen las ruedas traseras en las piernas traseras 5. Verifique si las ruedas están adjuntas tirando de los montajes de las ruedas.

Ajustar el cable del freno en las lengüetas de fijación debajo de los tubos cuadrados para fijarlo. 6

Ensamblaje de la Cubierta

Ponga los pivotes de la cubierta en los montajes para ensamblar la cubierta 7, y pegue el cardo para adjuntar la cubierta trasera al respaldo. 8

La carriola completamente ensamblada se muestra en 9.

Uso de la carriola

Ajustar el ángulo del respaldo

El respaldo tiene 5 ángulos.

! Asegúrese que el ángulo de respaldo está dispuesto adecuadamente para usar.

Reclinar el Respaldo
Apriete el botón de ajuste 10 - 1, y luego ajuste el respaldo al ángulo deseado. 10 - 2

Levantar el Respaldo
Solo se debe pulsar para levantar el respaldo..

Usar la hebilla

Liberar la Hebilla
Presione el botón central pare liberar la hebilla. 11

Bloquear la Hebilla
Conecte la hebilla del cinturón para la cintura con la hebilla para el hombro 12 - 1, y clic en el centro de la hebilla. 12 - 2

Un clic significa que la hebilla está completamente bloqueada. 12 - 3

! Para evitar lesiones al caer o resbalar, asegurar siempre le niño con el ares.

! Asegurar que el niño está perfectamente asegurado. El espacio entre el niño y la ares para el hombro es de aproximadamente el espesor de una mano.

! No cruzar las cinturas del hombro. Esto puede causar presión sobre el cuello del niño.

Usar el Ares para el Hombro y la Cintura

! Para prevenir que el niño caiga, después de sentar el niño, verificar si el ares para el hombro y la cintura esta a la altura y la medida apropiada.

13 - 1 Ancla para el ares del hombro A

13 - 2 Ancla para el ares del hombro B

13 - 3 Ajuste lateral

Para un niño más grande, usar el ancla para el hombro A y las ranuras más altas para el hombro. Para un niño menor, usar el ancla para el hombro B y las ranuras más bajas para el hombro.

Usar cualquier ancla para el ares del hombro en las ranuras más cercanas a la altura del hombro del niño. 14

Usar el ajuste lateral para cambiar la medida del ares. 15 - 1

Presionar el botón 15 - 2, mientras tirando el ares del cinturón a la medida apropiada 15 - 3.

Ajuste del soporte para la pierna

El soporte para la pierna tiene 3 posiciones.

Levantar el soporte para la pierna
Para levantar el soporte para la pierna simplemente presione hacia arriba.

Bajar el soporte para la pierna
Presione los botones de ajuste en ambas partes del soporte de la pierna 16 - 1, y girar hacia abajo. 16 - 2

Usar el gancho delantero de bloqueo

Tirar hacia arriba los ganchos delanteros para mantener la dirección de movimiento. 17

Sugerencia Se recomienda el uso de los dispositivos de bloque de los ganchos en las superficies desiguales.

Uso del freno

Para bloquear las ruedas presione el freno hacia abajo. 18

Pare liberar las ruedas, simplemente levante el freno.

Sugerencia El freno tiene que ser bloqueado al sentar y levantar al niño.

Sugerencia Bloquee siempre el freno cuando la carriola está parada. Para asegurar que el freno está completamente bloqueado, agite suavemente la carriola hacia atrás y hacia adelante antes de liberar el brazo.

Uso de la cubierta

Para abrir la cubierta, tire la cubierta hacia adelante y presione las camillas hacia abajo en ambas partes. 19

Para plegar la cubierta, tirar las camillas en ambas partes 19 - 1 y tirar la cubierta hacia atrás.

Pliegue de la carriola

Presionar el botón para plegar 20 - 1 y girar la mango para plegar hacia arriba 20 - 2, empujar el carriola hacia adelante para plegar 20 - 3. Bloquear la carriola metiendo el seguro de cierre en el soporte de almacenamiento 21 - 1, después el carriola esta plegado completamente. 21

Uso de la cinta de soporte

Pueden transportar la carriola con facilidad levantando la cinta de soporte. 22

Accesorios

Los accesorios pueden ser vendidos por separado o puede no estar disponible dependiendo de la región.

Uso de la cubierta contra la lluvia

Para ensamblar la cubierta contra la lluvia 23 , póngala sobre la carriola y después adjunte 2 parejas de ganchos y anillos de sujeción y 6 parejas de grapas para la cubierta contra la lluvia. 24

! Antes de usar la cubierta contra la lluvia, asegúrese que el respaldo ha sido ajustado a la posición mas baja y que el asiento de niños para el coche ha sido fijado.

! Verifique la ventilación al usar la cubierta contra la lluvia.

! Al usar, verifique si la cubierta a sido limpiada y secada antes de plegarla.

! No pliegue la carriola después de ensamblar la cubierta contra la lluvia.

! En la temporada de verano, no siente al niño en la carriola con la cubierta contra la lluvia.

Uso de la cubierta para los pies

La cubierta blanda para los pies puede ofrecer un ambiente cálido y confortable para su niño. 25
Ensamble la cubierta para los pies siguiendo estos pasos:

1. Posicione la cubierta para los pies sobre la silla después de abrir la cremallera, sujete los ares para el hombro, los ares para la cintura y los ares que se utilizan entre las piernas y a través de estos espacios. 26
2. Sujete los ganchos y los anillos de sujeción. 27
3. Sienta al niño en la manga, bloquee la hebilla de seguridad y después cierra la cremallera de la cubierta. La figura 28 presenta la cubierta para los pies ensamblad.
   ! Para usar el método del sistema de retenimiento, consulte la sección relevante del manual de instrucciones.

Cuidado y Mantenimiento

! El cojín de asiento destacable puede ser limpiado con agua fría si secada sin pliegues. Sin blanqueador.

! Para limpiar la estructura de la carriola, utilice solo jabón casero y agua caliente. No utilice blanqueadores o detergentes.

! De vez en cuando verifique que no haya tornillos debilitados, partes usadas, telas o costuras defectuosas. Remplacen o reparen esas partes.

! La exposición excesiva a la luz del sol o al calor puede provocar decoloración o deformación de las partes.

! Si la carriola se moja, abra la cubierta y permita que se seque por completo antes de almacenarla.

! Si las ruedas rechinan, use un aceite liviano (por ejemplo, pulverizar con silicio, aceite contra el oxido o aceite para la machina de coser).Es importante poner el aceite en el sistema de ruedas o en la eje. 1

! Cundo usa la carriola en la playa, después deben limpiar la carriola para remover la arena y la sal de los mecanismos o de los sistemas de ruedas.

FR Bienvenu à Joie™

Félicitations pour être devenu partie de la famille Joie ! Nous sommes très heureux de participer au voyage avec votre enfant. Lorsque vous faites une promenade avec Joie BRISK™ vous utilisez une poussette pour les enfants de haute qualité, complètement attestée et approuvée aux standards européens de sécurité EN 1888-2012. Ce produit correspond à l'usage pour les enfants avec un poids jusqu'à 15 kilos. Lisez attentivement ce manuel et suivez chaque étape pour assurer une promenade confortable et la meilleure protection à votre enfant.

IMPORTANT – Gardez ces instructions pour pouvoir les consulter dans l'avenir. Visitez-nous sur joiebaby.com pour télécharger des manuels et pour visualiser plusieurs produits extraordinaires de Joie !

Table de matières

Illustrations	1-6
MISES EN GARDE	33
Assemblage poussette	**34**
Ouverture de la poussette	34
Assembler les roues avant	35
Assembler les roues arrière	35
Assembler le baldaquin	35
Utilisation de la poussette	**35**
Réglage de l'angle pour le dossier	35
Utilisation de la boucle	35
Utilisation du harnais pour les épaules et la taille	36
Réglage du support pour les jambes	35
Utilisation blocage du crochet frontal	35
Utilisation frein	36
Utilisation baldaquin	36
Pliage de la poussette	36
Utilisation de la bande pour le support	37
Accessories	37
Soins et entretien	37

Cas d'émergence

Au cas d'une émergence ou d'un accident, la chose la plus importante est le soin de votre enfant par lui offrir les premiers soins ou un traitement médical immédiat.

Informations sur le produit

Lisez attentivement les instructions de ce manuel avant d'utiliser le produit. Si vous avez d'autres questions, consultez s'il vous plait, le commerçant. De telles caractéristiques peuvent varier d'un produit à l'autre.

Produit	Poussette pour les enfants Brisk
Adéquat pour	Enfants au moins de 15 kilos
Matériaux	Aluminium, matériaux plastique, tissus
No. Brevet	Brevet en cours d'agrément
Fabriqué en	Chine
Nom de la marque	Joie
Page Web	www.joiebaby.com
Fabricant	Joie Children's Product (UK) Limited

Liste des components

Assurez-vous que toutes les pièces sont disponibles avant l'assemblage. Si une pièce manque, contactez le fabricant local. Les outils ne sont requis pour l'assemblage.

1 Armature poussette
2 Baldaquin
3 Roue avant (x2)
4 Système roues arrière
5 Poignée
6 Loquet de rangement
7 Bande pour le support
8 Roue arrière
9 Roue avant
10 Repose pieds
11 Support pour les jambes
12 Boucle
13 Harnais de sécurité
14 Baldaquin
15 Support baldaquin
16 Porte-bagages
17 Pédale pour le frein
18 Plaque pour le pied
19 Poignée pour pliage
20 Bouton pour pliage



Accessoires (Peuvent ne pas etre inclus lors de l'achat)

1 **Housse pour la pluie**
2 **Housse pour les pieds**



MISES EN GARDE

- MISE EN GARDEUtilisez toujours la combinaison de la courroie pour la taille avec celle entrejambes. On suggère d'utiliser les harnais pour les épaules aussi.
- MISE EN GARDEAssurez-vous que tous les loquets de blocage sont enclenchés avant l'utilisation.
- MISE EN GARDEAfin d'éviter les blessures, assurez-vous que l'enfant est tenu loin de la poussette lorsque vous dépliez et pliez le produit.
- MISE EN GARDENe laissez pas l'enfant jouer avec le produit.
- L'assemblage doit être réalisé par un adulte.
- N'utilisez pas la poussette pour un enfant qui pèse plus de 15 kilos. En cas d'utilisation pour des enfants qui n'ont pas de poids adéquats, ceci entrainera des usures excessives de la poussette.
- Afin d'éviter une situation risquant, ne chargez pas plus de 4,5 kilos dans le porte-bagages.
- Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance. Ayez toujours l'enfant en vue quand il est dans la poussette.
- Utilisez la poussette avec seulement un enfant à la fois. N'accrocher jamais des sacsà main, des bourses pour les achats, des colis ou d'autres accessoires sur la poignée ou sur le baldaquin.
- N'utilisez jamais la poussette avec des components d'autres fabricants.
- Veuillez lire attentivement les instructions du manuel avant d'utiliser le produit. Veuillez garder le manuel d'utilisateur pour usage ultérieur. Manquer de suivre ces mises en garde et ces instructions peut entraîner de sérieusesblessures ou un décès.
- Afin d'éviter des blessures sérieuses à cause de chute ou du glissement de la poussette, utilisez toujours la ceinture.
- Assurez-vous que vous tenez le corps de votre enfant hors des parties mobiles lorsque vous réglez la poussette.
- L'enfant peur glisser dans les ouvertures pour les jambes et peut s'étrangler si la ceinture n'est pas utilisée.
- N'utilisez jamais la poussette sur des marches ou des escaliers roulants.
- Gardez le produit à une distance des objets ayant une température haute, des liquides ou des objets électroniques.
- Ne permettez jamais à l'enfant de rester debout dans la poussette ou la tête avant vers la partie avant de la poussette.
- Ne laissez jamais la poussette dans les rues, sur les pentes inclinées ou dans des environs dangereux.
- Assurez-vous que tous les mécanismes de la poussette sont enclenchés avant d'utiliser la poussette.
- Vérifiez si le dispositif pour l'attachement du dispositif de retenue est enclenché de manière adéquate avant l'usage.
- Evitez l'étranglement, n'accrochez pas d'objets avec des ficelles autour du cou de l'enfant, n'accrochez pas de ficelles au produit ou aux jouets.
- Ne déposez rien sur la poignée pour éviter le renversement.
- Ne levez pas la poussette lorsque l'enfant est dans le siège.
- Ne pas utiliser le porte-bagages comme porte-bébé.
- Pour éviter le renversement, ne laissez jamais l'enfant monter dans la poussette. Prenez toujours l'enfant dans vos mains pour l'asseoir ou l'enlever de la poussette.
- Eviter de coincer les doigts, prendre soin lorsque vous pliez ou dépliez la poussette.
- Assurez-vous que le produit est complètement ouvert ou plié avant de laisser l'enfant dans sa proximité.
- Pour assurer la sécurité de l'enfant, veuillez vérifier si tous les components sont assemblés et enclenchés proprement avant d'utiliser la poussette.
- Evitez l'étranglement, assurez-vous que vous tenez l'enfant loin du baldaquin.
- Activez toujours les freins lorsque vous parquez la poussette.
- Arrêter l'usage de la poussette si elle devient endommagée ou brisée.
- La poussette sera utilisée seulement pour la vitesse de la marche. Ce produit n'est pas conçu pour usage pendant la course à pied.
- Pour éviter l'étouffement, enlevez la bourse en plastique et les matériaux pour l'emballage avant d'utiliser le produit. La bourse en plastique et les matériaux pour l'emballage doivent puis être tenus hors de la portée des bébés et des enfants.
- Ce produit n'est pas adéquat pour usage pendant une course à pied ou pendant une promenade avec les patines.
- Vérifiez si le loquet pour attacher au porte-bébé est couplé de manière adéquat avant utilisation.
- Pour la poussette conçue pour être utilisée dès la naissance de l'enfant on recommande que l'enfant soit assis en position inclinée la plus basse.
- Le dispositif pour le stationnement doit être activé lorsque les enfants sont assis et sortis.
- Pour les porte-bébés utilisés en combinaison avec un support, ce véhicule ne remplace pas un lit pour les enfants. Au cas où votre enfant doit dormir, alors il faut l'asseoir dans une poussette, un petit lit ou un lit adéquat.

Assemblage de la poussette

Veuillez lire tous les instructions de ce manuel avant d'assembler et utiliser ce produit.

Ouverture de la poussette

Séparez le loquet de rangement du support de rangement ❷ - 1, et puis levez la poignée en haut ❷ - 2,

posez votre pied sur la plaque à pieds ② - 3, un clac signifie que la poussette est maintenant complètement ouverte.

! Assurez-vous que la poussette est complètement ouverte avant de continuer.

Assembler les roues avant

Assemblez les roues avant sur les supports avant. Vérifiez si les roues sont attachées solidement en tirant sur les assemblages de roues. ③

Les roues avant peuvent être désassemblées en tirant à l'inverse par le bouton pour dégager. ④

Assembler les roues arrière

Assemblez les roues arrière sur les supports arrière ⑤. Vérifiez si les roues sont attachées solidement en tirant sur les assemblages.

Presser le câble de frein dans les trous d'enclenchement sous les tubs carrés pour le fixer. ⑥

Assemblage du baldaquin

Introduisez les pivots du baldaquin dans ses supports pour l'assembler ⑦,et collez le velcro pour attacher le baldaquin arrière au dossier. ⑧

La poussette complètement assemblée se présente comme dans l'illustration. ⑨

Utiliser la poussette

Régler l'angle du dossier

Le dossier a 5 angles.

! Assurez-vous que l'angle du dossier configuré de manière adéquat pour être utilisé.

Pour incliner le dossier
Serrez le bouton pour le réglage ⑩ - 1, et puis réglez le dossier à l'angle désiré. ⑩ - 2

Soulevez le dossier
Seulement pousser pour lever le dossier.

Utiliser la boucle

Dégager la boucle
Serrez le bouton au milieu pour dégager la boucle. ⑪

Enclencher la boucle
Ajustez la boucle de la ceinture de retenue avec la boucle pour les épaules ⑫ - 1, et pressez au milieu de la boucle. ⑫ - 2

Un clac signifie que la boucle est complètement enclenchée. ⑫ - 3

! Pour éviter des blessures graves à cause de la chute ou du glissement de la poussette, attachez toujours l'enfant avec le harnais.

! Assurez-vous que l'enfant est bien attaché de manière confortable. L'espace entre l'enfant et la ceinture pour les épaules est d'environ l'épaisseur de la paume.

! Ne croisez pas les ceintures pour les épaules. Ceci entraine de la pression sur le cou de l'enfant.

Utiliser le harnais pour les épaules et la ceinture pour la retenue

! Pour protéger l'enfant afin de ne pas tomber de la poussette, après assoir l'enfant dans le siège, vérifiez si les harnais pour les épaules et la ceinture pour la retenue ont la hauteur et la longueur correspondante.

⑬ - 1 Ancre A du harnais pour les épaules

⑬ - 2 AncreB du harnais pour les épaules

⑬ - 3 Dispositif pour ajuster le glissement

Pour un enfant plus grand, utilisez ancre A du harnais pour les épaules et les espaces les plus hauts pour les épaules. Pour un enfant plus petit, utilisez ancre B du harnais pour les épaules et les espaces les plus bas pour les épaules.

Utilisez toute ancre du harnais pour les épaules dans les espaces les plus près de la hauteur des épaules de l'enfant. ⑭

Utilisez le dispositif d'ajustement glissement pour modifier la longueur du harnais. ⑮ - 1

Serrez le bouton ⑮ - 2, en tirant au même temps de la ceinture de retenue jusqu'à la longueur adéquate.

⑮ - 3

Régler le support pour les jambes

Le support pour les jambes a 3 positions.

Lever le support pour les jambes
Pour lever le support pour les jambes, seulement poussez-le en haut.

Descendre le support pour les jambes
Pressez les boutons de réglage des deux cotées du support pour les jambes ⑯ - 1, et tourner le support pour les jambes en bas. ⑯ - 2

Utiliser l'enclenchement de la pince avant

Tirer les dispositifs d'enclenchement de la pince avant en haut pour maintenir la direction de mouvement. ⑰

Conseil On recommande l'utilisation des dispositifs d'enclenchement de la pince pour les surfaces irrégulières.

Utiliser les freins

Pour bloquer les roues, appuyez le pied sur la pédale des freins. ⑱

Pour libérer les roues, seulement levez la pédale des freins.

Conseil Le frein doit être verrouillé lorsque vous asseyez ou sortez les enfants de la poussette.

Conseil Enclenchez toujours le frein lorsque la poussette est en position de stationnement. Pour vous assurer que le frein est complétementverrouillé, balancez doucement la poussette en avant et en arrière avant de dégager la poignée.

Utiliser le baldaquin

Pour ouvrir le baldaquin, tirer-le en avant et pressez les extensions en bas des deux côtés. ⑲

Pour plier le baldaquin, tirer les extensions en haut des deux côtés ⑲ - 1et tirez le baldaquin en arrière.

Pliez la poussette

Pressez le bouton de pliage ⑳ - 1 et tournez le guidon de pliage en haut ⑳ - 2, poussez la poussette en avant pour la plier ⑳ - 3. Bloquez la poussette par plier le loquet de rangement sur le support de rangement ㉑ - 1, et après la poussette est complètement pliée et bloquée. ㉑

Utilisez la bande de transport

Vous pouvez transporter la poussette facilement par lever la bande de support. 22

Accessories

Les accessoires peuvent être vendus séparément ou peuvent ne pas être disponibles selon la région.

Utilisez la housse pour la pluie

Pour attacher la housse pour la pluie 23 , placez-la sur la poussette, et puis attachez les 2 pairs de pinces et anneaux de réglage et les 6 pairs de bouton-pression sur la housse pour la pluie. 24

! Avant d'utiliser la housse pour la pluie, assurez-vous que le dossier a été réglé à la plus basse position et que le porte-bébé a été réglé.

! Quand vous utilisez la housse pour la pluie, toujours vérifiez sa ventilation.

! Lorsque vous ne l'utilisez pas, veuillez vérifier si elle a été nettoyée et séchée avant d'être pliée.

! Ne pliez pas la poussette après avoir assemblé la housse pour la pluie.

! Ne mettre pas l'enfant dans la poussette assemblée avec la housse pour la pluie pendant un temps chaud.

Utiliser la housse pour les pieds

La housse tendre pour les pieds pet assurer à votre enfant un environnement chaud et confortable. 25
Assemblez la housse pour les pieds en suivant les étapes suivantes :

1. Mettez la housse pour les pieds sur le siègeaprès ouvrir son fermoir, passez les harnais pour les épaules, la ceinture de retenue et entrejambes par les espaces adéquats. 26
2. Attachez les pinces et les anneaux d'attachement. 27
3. Mettez l'enfant dans la housse pour les pieds, fermer la boucle de sécurité, et puis fermer la housse de nouveau. L'illustration 28 présente la housse pour les pieds attachée.

   ! Pour la méthode d'utilisation du système de retenue, veuillez consulter la section relevant du manuel d'utilisateur.

Soins et maintien

! Le coussin pour le siège qui peut être enlevé peut être lavé dans l'eau froide et séché sans avoir des plis. Sans blanchisseur.

! Pour nettoyer l'armature de la poussette, utilisez seulement du savon de ménage ou de l'eau chaude. Sans blanchisseur ou détergent.

! De temps en temps vérifiez la poussette pour des vis desserrées, pièces usagées, tissu ou couture déchiré. Remplacez ou réparez les components au besoin.

! L'exposition excessive au soleil ou à la chaleur peut déterminer la décoloration ou la déformation des components.

! Au cas où la poussette est humide, ouvrez le baldaquin et laissez-le sécher complètement avant de le ranger.

! Si les roues grincent, utilisez un huile léger (par exemple, pulvérisation avec silicium, huile cotre la rouille, ou huile pour la machine à coudre). Il est important de mettre l'huile dans le système de roues ou l'essieu. 1

! Lorsque vous utilisez la poussette sur la plage, nettoyez-le complètement après pour enlever le sable et le sel des mécanismes et les systèmes de roues.

IT Benvenuti a Joie™

Complimenti per avete diventato parte della famiglia Joie! Siamo molto felici di partecipare al paseggio con il vostro bambino. Mentre passeggiate con Joie BRISK™ si utilizza un carello per bambini di alta qualità, completamente certificato e approvato dalle norme di sicurezza europee EN 1888-2012. Questo prodotto è adatto per l'uso per i bambini con un peso fino a 15 kg. Leggete attentamente questo manuale e seguite ogni passo per assicurare un paseggio confortevole e la migliore protezione per il vostro bambino.

IMPORTANTE - Tenete questo istruzioni per un riferimento futuro.

Visitate il nostro sito joiebaby.com per scaricare il manuale e vederxe più prodotti straordinari di Joie!

Contenuto

Figure	1-6
AVVERTENZE	41
Montaggio del carello	**42**
Aprire il carrello	42
Montaggio delle ruote anteriori	43
Montaggio delle ruote posteriori	43
Montaggio della tenda	43
Manovra del carello	**43**
Regolazione del angolo per la schiena	43
Utilizzo della fibbia	43
Utilizzo della imbracatura per spalla e vita	43
Regolazione supporto della gamba	44
Utilizzo blocco gancio anteriore	44
Utilizzo del freno	44
Piegatura del carello	44
Piego carello	44
Utilizzo della chingia di supporto	45
Accessori	45
Cura e manutenzione	45

Caso di emergenza

In caso di una emergenza o di un incidente, la cosa più importante è la cura del vostro bambino fornendo il pronto soccorso o cure mediche immediate.

Informazioni sul prodotto

Leggete tutte le istruzioni di questo manuale prima di utilizzare il prodotto. Se avete domande, si prega di consultare il commerciante. Alcune caratteristiche possono variare secondo il modello.

Prodotto	Carello per bambini Brisk
Corrisponde per	Bambino con peso meno di 15 kg
Materiali	Alluminio, plastica, tessuti
No. brevetto	Brevetti in attesa
Prodotto in	China
Nome marca	Joie
Sito web	www.joiebaby.com
Fabbricante	Joie Children's Product (UK) Limited

Lista parti componenti

Assicuratevi che tutte le parti sono disponibili prima del montaggio. In caso di componenti mancanti contattare il commerciante locale. Senza bisogno di utensili per il montaggio.

1 Quadro carello
2 Tenda
3 Ruote anteriori (x2)
4 Sistema ruote posteriori)
5 Manico
6 Blocco stoccaggio
7 Nastro di supporto
8 Ruota posteriore
9 Ruota anteriore
10 Poggiapiedi
11 Supporto per le gamba
12 Fibbia
13 Cintura di sicurezza
14 Tenda
15 Supporto tenda
16 Cestino di stoccaggio
17 Pedale del freno
18 Pedastra per i piedi
19 Manico di piego
20 Pulsante per piego



Accessori (potrebbero non essere inclusi)

1 **Parapioggia**
2 **Poggiapiedi**



AVVERTENZE

- ATTENZIONE Usate sempre la combinazione tra le piedi con con la cintura per vita. Si consiglia di utilizzare le bretelle.
- ATTENZIONE Assecuratevi che tutti i dispositivi di bloccaggio vengono azionati prima di utilizzare.
- ATTENZIONE Per evitare lesioni assicuratevi che tenete il bambino lontano quando aprite e piegate il prodotto.
- ATTENZIONE Non permettere al vostro bambino di giocare con il prodotto.
- È necessario che un adulto realizza il montaggio.
- Non utilizzate mai il carello per un bambino che pesa piu di 15 kg. Si se utilizza per bambini che non hanno un peso adeguato, questo causerà danni al carrello.
- Per evitare una condizione pericolosa, instabile non mettere un peso maggiore di 4,5 kg nel cestino di stoccaggio.
- Non lasciate mai il bambino incustodito. Guardate sempre il bambino mentre è nel carello.
- Utilizzate il carello solo per un bambino. Mai dipositare borse, sacchetti, pacchetti o accessori nel manico o la tenda.
- Non utilizzate mai il carrello con parti di altri produttori.
- Vi preghiamo di leggere tutte le istruzioni riportate nel manuale prima di utilizzare questo prodotto. Vi preghiamo di conservate il manuale di istruzioni per un riferimento futuro. Se non seguete queste avvertenze e le istruzioni potrebbero risultare gravi lesioni o la morte.
- Per evitare un grave infortunio causato da cadute o scivoli, utilizzate sempre la cintura di sicurezza.
- Assicuratevi che quando regolate il carello il corpo del vostro bambino è lontano delle parti in movimento.
- Il bambino può scivolare nelle aperture per le gambe e potrebbe essere strangolato se non si utilizza le imbracature.
- Non utilizzate mai il carello sulle scale o scale mobili.
- Tenete il prodotto lontano da oggetti ad alta temperatura, liquidi o oggetti elettronici.
- Non permettere al vostro bambino di stare in piedi nel carello o essere collocato con la testa verso la parte anteriore del carrello.
- Non mettete il carro nelle strade, piste o aree pericolose.
- Asiccuratevi che tutti i meccanismi sono impostati correttamente prima di usare il carrello.
- Controllate se il dispositivo per il fissaggio del seggiolino sia collegato correttamente prima dell'uso.
- Per evitare lo strangolamento, non individuare articoli con una cintura intorno al collo del vostro bambino, non appendete fili di questo prodotto o o allegati fili ai giocattoli.
- Non mettete nulla sul manico per evitare il ribaltamento.
- Non sollevate il carello con il bambino all'interno.
- Non utilizzate il cestino di stoccaggio per il trasporto dei bambini.
- Per evitare il ribaltamento, non permettete al bambino di cavalcare sul carrello. Sollevate sempre il bambino per metterlo e rimuoverlor dal carello.
- Per evitare di schiacciarsi le dita, aprire e piegare il carello attentamente.
- Assicuratevi che il prodotto è completamente aperto o piegato prima di consentire al bambino di essere vicino al carello.
- Per la sicurezza del bambino, vi preghiamo assicuratevi che tutti i componenti vengono assemblati e fissati bene prima di usare il carrello.
- Per evitare lo strangolamento, assicuratevi che è un notevole divario tra il bambino e la tenda.
- Evitate il soffocamento, assicuratevi che tenete il bambino lontano della tenda.
- Applicate sempre i freni quando parcheggiate il carello.
- Non utilizzate il carrello se è difetto o danneggiato
- Il carrello deve essere utilizzato solo per una velocità di passeggio. Questo prodotto non è destinato ad essere utilizzato per correre.
- Per evitare il soffocamento, prima di utilizzare questo prodotto, rimuovete i sacchetti di plastica e i materiali di imballaggio. I sacchetti di plastica e i materiali di imballaggio devono quindi essere tenuti lontano dai bambini.
- Questo prodotto non è adatto per l'uso mentre correte o camminate con i pattini.
- Verificate se il attaccamento al seggiolino sia collegato correttamente prima dell'uso.
- Per il carello progettato per l'uso dalla nascita del bambino è raccomandata la disposizione del nuovo nato in una posizione inclinata.
- Il dispositivo di parcheggio deve essere attivato nel collocamento o il solevamento del bambino.
- Per i seggiolini di auto utilizzati con un sostengo, questo veicolo non sostituisce una culla o letto. Se il vostro bambino ha bisogno di riposo, allora il bambino deve essere posto in una carrozzina, culla o letto correttamente.

.

montaggio del carello

Vi preghiamo di leggere tutte le istruzioni di questo manuale prima di montare ed utilizzare questo prodotto.

Aprire il carello

Separate il blocco per lo stoccaggio del supporto di stoccaggio ❷ - 1, e poi sollevate il manico verso l'alto ❷ - 2, passate la pedana ❷ - 3, un cricchetto significa che il carrello è ora completamente aperto.

- Assicuratevi che avete il carello completamente aperto prima di continuare.

montaggio delle ruote anteriori

Montate le ruote anteriori ai supporti anteriori. Controllate se le ruote sono collegate correttamente tirando dei sistemi delle ruote. 3

Le ruote anteriori possono essere smontati tirando indietro il pulsante di rilascio. 4

montaggio delle ruote posteriori

Montate le ruote posteriori ai supporti posteriori 5. Controllate se le ruote sono collegate correttamente tirando dei sistemi delle ruote.

Pinzate il cavo del freno nei nastri di fissaggio sotto i tubi quadrati per fissarlo. 6

montaggio della tenda

Inserite i perni della tenda nei suoi supporti per assemblarla 7, e incollate il velcro per fissare la tenda posteriore nella schiena. 8

Il carrello completamente montato si presenta come viene mostrato nella figura. 9

Utilizzo del carello

Regolazione del angolo dello schienale

Lo schienale ha 5 angoli.

! Assicuratevi che l'angolo dello schienale è configurato correttamente per l'uso.

Pendenza dello schienale

Stringete il pulsante di regolazione 10 - 1, e poi regolate lo schienale all'angolo desiderato. 10 - 2

Sollevamento dello schienale
Solo spingete per sollevare il schienale.

Utilizzo della fibbia

Disaccoppiamento della fibbia
Premete il pulsante centrale per disaccoppiare la fibbia. 11

Blocco della fibbia
Regolate la cintura della fibbia per vita con la fibbia sulle spalle 12 - 1, e premete nel centro della fibbia. 12 - 2

Un cricchetto significa che ora la fibbia è stato completamente bloccata. 12 - 3

! Per evitare lesioni gravi da cadute o scivoli dal carrello, sempre collegate il bambino con la imbracatura.

! Assicuratevi di proteggere il bambino in modo confortevole. Lo spazio tra il bambino e la cintura per spalla è quanto di una palma di spessore.

! Non incrociare le cinture per la spalla. Questo causara pressione sul collo del bambino.

Utilizzo delle imbracature per la spalla e la vita

! Per proteggere il bambino di cadute dal carello, dopo che posizionate il bambino nel seggiolino, controllate se le imbracature per la spalla e la vita sono alla altezza e lunghezza appropriata.

13 - 1 Ancora A della imbracatura per la spalla

13 - 2 Ancora B della imbracatura per la spalla

13 - 3 Dispositivo di regolazione scivolante

Per un bambino più grande utilizzate l'ancora A della imbracatura per la spalla e i spazi per la spalla più alti. Per un bambino più piccole, utilizzate l'ancora B della imbracatura per la spalla e i spazi per la spalla più bassi.

Utilizzate qualsiasi delle ancore della imbracatura per la spalla che è più vicino all'altezza della spalla del bambino. 14

Utilizzate il dispositivo di regolazione scivolante per modificare la lunghezza della imbracatura. 15 - 1

Premete il pulsante 15 - 2, mentre fissate la imbracatura per la vita nella lunghezza appropriata 15 - 3.

Regolazione del sostengo per la gamba

Il supporto per le gambe ha 3 posizioni.

Il sollevamento del supporto per le gambe
Per sollevare il supporto per la gamba, solo premete verso l'alto.

Abbassamento del supporto per le gambe
Premete il pulsante di regolazione su entrambi i lati del supporto per le gambe 16 - 1, e girate il supporto per le gambe verso il basso. 16 - 2

Utilizzo del blocco del gancio anteriore

Tirate i dispositivi di bloccaggio del gancio anteriore verso l'alto per mantenere la direzione di movimento. 17

Consiglio Si raccomanda utilizzare i dispositivi di bloccaggio del gancio anteriore su superfici irregolari.

Utilizzo del freno

Per bloccare le ruote, fate click su i pedali di freno. 18

Per sollevare le ruote, solo sollevate i pedali di freno.

Consiglio Il freno deve essere azionato quando si colloca o alleva i bambini dal carello.

Consiglio Quando il carrello non viene utilizzato, sempre deve essere azionato il freno. Per assicurarvi che il freno è azionato completamente, dondolare semplice il carello avanti e indietro prima di rilasciare il manico.

Utilizzo della tenda

Per aprire la tenda, tirate la tenda davanti e premete le estensioni verso il basso su entrambi i lati. 19

Per piegare la tenda, tirate su le estensioni su entrambi i lati 19 - 1 e spingete la tenda verso la parte posteriore.

Piego del carello

Premete il pulsante di piego 20 - 1 e girate il manico di piego verso l'alto 20 - 2, spingete il carello davanti per il piego 20 - 3. Bloccate il carello tra la pieghettatura del blocco di stoccaggio per il supporto di stoccaggio 21 - 1, dopo quale il carello e piegato e bloccato completamente. 21

Utilizzo della chingia di supporto

Si può facilmente trasportare il carello sollevando la cinghia di supporto. 22

Accessori

Gli accessori possono essere commercializzati separatamente o è possibile di non essere disponibile a seconda della regione.

Utilizzo parapioggia

Per montare la parapioggia 23 , posizionatela sopra il carello, e quindi fissate 2 paia di ganci e anelli di montaggio e 6 paia di occhielli sulla parapioggia. 24

! Prima di utilizzare la parapioggia, assicuratevi che la schiena è stata fissata alla sua posizione più bassa e che il seggiolino è stato fissato.

! Quando si utilizza la parapioggia, controllate sempre la ventilazione.

! Quando non si utilizza, controllate se la parapioggia è stata pulita e asciugata prima della piegatura.

! Non piegate il carello dopo che avete assemblato la parapioggia.

! Non posizionate il bambino nel carello con la parapioggia installata in estate.

Utillizo poggiapiedi

La copertina morbida per le piedi può dare al vostro bambino uno spazio caldo e confortevole. 25
Montate la copertina per le piedi seguendo questi passaggi:

1. Posizionate la copertina per le piedi sopra la sedia una volta aperta la chiusura lampo, avvolgete le imbracature per la spalla, per la vita e l'uso tra le gambe tra i spazi opportuni. 26
2. Fissati i ganci e i anelli fi fissaggio. 27
3. Posizionate il bambino nella copertina per le piedi, bloccate la fibbia di sicurezza e poi chiudete la copertina. La figura 28 presenta la copertina per le piedi assemblata.
   ! Per il metodo di utilizzo del sistema di ritenuta, vi preghiamo di consultare la sezione relativa nel manuale di istruzioni.

Cura e manutenzione

! Il cuscino per la seduta rimovibile può essere lavata con acqua fredda e asciugata senza pieghe. Senza sbiancamento.

! Per pulire il quadro del carrello, usate solo sapone di Marsiglia e acqua calda. Non usate agenti di sbiancanto o detergenti.

! Occasionalmente controllate il carrello per paura che dovesse viti allentati, parti usurate, materiali o cuciture difetti. Sostituite o riparate quelle parti di conseguenza.

! Una esposizione eccessiva ai raggi solari o al calore può causare scolorimento o deformazioni delle parti.

! Se il carrello e umido, aprite la tenda e lasciatelo asciugarsi completamente prima di dipositarlo.

! Se le ruote squittiscono, utilizzate un olio leggero (es. Spray al silicone, olio control il ruggine o olio per la macchina da cucire). È importante di mettere l'olio nel sistema delle ruote o nel'asso. 1

! Quando utilizzate il carello sulla spiaggia, pulite completamente il carello dopo l'uso per rimuovere la sabbia e la sale dai sistemi e i meccanismi delle ruote.

DE Wilkommen beiJoie™

Herzlichen Glückwunsch, dass Sie ein Teil der Joie Familie geworden sind! Wir freuen uns sehr, an die Reise mit ihrem Kind teilzunehmen. Während dem Spaziergang mit seinem Joie BRISK™ verwenden Sie ein hochwertiges, vollständig zertifiziertes und nach europäischen Sicherheitsnormen EN 1888-2012 genehmigtes Kinderwagen. Dieses Produkt dient zum Einsatz für Kinder mit einem Körpergewicht bis 15 kg. Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und befolgen Sie jeden Schritt, um eine komfortable Fahrt und den besten Schutz für Ihr Kind zu gewährleisten.

WICHTIG - Bewahren Sie diese Anleitungen, um sie auch in der Zukunft durchzulesen.

Besuchen Sie uns auf joiebaby.com, um die Anleitungen zu downloaden und mehrere tolle Produkte von Joie zu sehen!

Inhalt

Bilder	1-6
WARNUNGSHINWEISE	49
Zusammenbau des Kinderwagens	**50**
Öffnung des Kinderwagens	50
Zusammenbau Vorderräder	51
Zusammenbau Hinterräder	51
Zusammenbau der Bedeckung	51
Bedienung des Kinderwagens	**51**
Winkelregelung für die Lehne	51
Verwendung der Schnalle	51
Verwendung der Schulter und Taillengurte	51
Einstellung der Unterschenkelslehne	52
Verwendung der Sperrung des Vorderhakens	52
Verwendung der Bremse	52
Verwendung der Bedeckung	52
Faltung des Kinderwagens	52
Verwendung des Stützbandes	52
Zubehor	53
Pflege und Wartung	53

Notfälle

Im Notfall oder Unfall das Wichtigste ist die Betreuung ihres Kindes durch Erste Hilfe oder unverzügliche ärztliche Behandlung.

Produktinformationen

Lesen Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch vor Gebrauch des Produkts. Wenn Sie andere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Händler. Einige Merkmale können nach dem Model varrieren.

Produkt	Brisk Kinderwagen
Geeignet für	Kinder mit einer Gewicht unter 15 kg
Materialien	Aluminium, Kunsstoff, Textilien
Patent Nr.	anhängige Patente
Hergestellt in	China
Markenname	Joie
Webseite	www.joiebaby.com
Hersteller	Joie Children's Product (UK) Limited

Liste der Bauteile

Vor Zusammenbau, achten sie darauf, dass alle Teile verfügbar sind. Wenn einen Teil fehlt, kontaktieren Sie den ortlichen Händler. Für den Zusammenbau sind keine Werkzeuge erforderlich.

1	Kinderwagenrahmen	6	Lagerungsschloß	11	Unterschenkelhalterung	16	Lagerkorb
2	Bedeckung	7	Stützbandes	12	Schnalle	17	Bremsfußhebe
3	Vorderrad (x 2)	8	Hinterrad	13	Sicherheitsgeschirr	18	Fußplatte
4	Hinerräder - System	9	Vorderrad	14	Bedeckung	19	Faltungsgriff
5	Handgriff	10	Fußhalter	15	Bedeckungshalterl	20	Faltungstaste



Zubehor (im Ankauf eventuell nicht enthalten)

1 **Parapioggia**
2 **Poggiapiedi**



WARNUNGSHINWEISE

- ACHTUNG Verwenden Sie immer der Taillliengurt mit dem Beinengurt. Verwenden Sie auch die Schultergurte.
- ACHTUNG Achten Sie Vor der Verwendung darauf, dass alle Sperrvorrichtungen betätigt sind.
- ACHTUNG Um Verletzungen zu vermeiden, versichern Sie sich, dass das Kind weit ist, wenn das Produkt erröffnet und gefaltet wird.
- ACHTUNG Lassen Sie das Kind mit dem Produkt nicht spielen.
- Es muss von einem Erwachsenen verpackt werden.
- Verwenden Sie den Kinderwagen für ein Kind mit einer Gewicht höher als 15 kg. Bei Verwendung für Kinder mit einer Gewicht höher als 15 kg kann der Kinderwagen beschädigt werden.
- Um eine gefährliche, instabile Bedingung zu verhindern, verwenden Sie keine Gewicht von mehr als 4.5 kg in dem Ablagekorb.
- Lassen Sie das Kind unbeaufsichtigt nicht. Beobachten Sie das Kind, wenn er in dem Kinderwagen sich befindet.
- Verwenden Sie den Kinderwagen nur mit einem Kind. Setzen Sie niemals Taschen, Einkauftaschen, Verpackungen oder Zubehöre auf dem Griff oder der Bedeckung.
- Verwenden Sie es niemals mit Ersatzteilen von anderen Hersteller.
- Lesen Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch vor Gebrauch dieses Produkts. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für künftigen Durchsehen. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen oder Anleitungen kann zu schwerer Verletzung oder zum Tod führen.
- Um schwere Verletzungen wegen Verrutschen oder Herabfallen aus dem Kinderwagen zu vermeiden, verwenden Sie immer den Gurt.
- Bei Einstellung des Kinderwagens müssen Sie sich versichern, dass Ihr Kind weit von den beweglichen Teilen ist.
- Bei Nichtverwendung des Gurtes kann das Kind in den Fußöffnungen rutschen oder er kann sich erdrosseln.
- Verwenden Sie niemals den Kinderwagen auf Treppen oder Fahrtreppen.
- Halten Sie das Gerät fern von Hochtemperatur-Gegenstände, Flüssigkeiten oder elektronischen Geräten.
- Lassen Sie Ihr Kind im Kinderwagen zu stehen oder mit dem Kopf in Richtung der Vorderseite des Wagens zu sitzen.
- Stellen Sie den Kinderwagen auf gefährlichen Straßen, Gefällen oder Bereichen nicht.
- Achten Sie vor Verwendung des Kinderwagens darauf, dass alle Mechanismen befestigt wurden.
- Prüfen Sie, ob die Verbindungsvorrichtung zu dem Fahrsitz vor der Benutzung sachgemäß verkoppelt ist.

- Vermeiden Sie Strangulierung, stellen Sie keine Gegenstände mit Gürtel rund um den Hals des Kindes nicht, hängen Sie Drahten bei diesem Produkt oder den Spielzeuge auf.
- Stellen Sie nicht auf dem Hebel, um den Umsturz zu verhindern.
- Heben Sie nicht den Kinderwagen mit dem Kind hinein aus.
- Verwenden Sie den Lagerkorb als Kinderförderer nicht.
- Um die Kippung zu verhindern, erlauben Sie dem Kind nicht, auf dem Kinderwagen zu steigen. Heben Sie das Kind in den und aus dem Kinderwagen.
- Um nicht Ihre Finger einzuklemmen, entpacken und falten Sie den Kinderwagen sorgfältig.
- Bevor ein Kind von dem Kinderwagen sich zu nähen, stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig geöffnet oder gefaltet ist.
- Für die Sicherheit des Kindes, stellen Sie vor Verwendung des Wagens sicher, dass alle Zusammenbau-Teile richtig befestigt sind.
- Vermeiden Sie Strangulierung, stellen Sie sicher, dass es einen beträchtlichen Abstand zwischen dem Kind und der Bekleidung gibt.
- Betätigen Sie immer die Bremse bei Parken des Kinderwagens.
- Verwenden Sie den Kinderwagen nicht, wenn es defekt oder beschädigt ist.
- Die Verwendungsgeschwindigkeit des Kinderwagens ist die Ganggeschwindigkeit. Dieses Produkt wird nicht während Laufen nicht verwendet.
- Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, entfernen Sie Plastiktüten und Verpackungsmaterial vor Verwendung des Produktes. Plastiktüten und Verpackungsmaterial müssen weit von den Babys und Kinder bewahrt werden.
- Dieses Produkt wird während Laufen oder Rollschuhlaufen nicht verwendet.
- Prüfen Sie, ob die Verbindungsvorrichtung zu dem Fahrsitz vor der Benutzung sachgemäß verkoppelt ist.
- Für den Kinderwagen, der für die Benutzung von Geburt des Kindes geplannt wurde, wird die Auflegung der Neugeborenen in einer möglichst geneigten Position empfohlen.
- Die Parkvorrichtung muss zur Legung oder Ausziehen der Kinder betätigt werden.
- Für die Fahrzeugsitze mit Sitzträger wird in dem Fahrzeug ein Kinderbett oder Bett nicht ersetzen. Wenn Ihr Kind schlafen muss, dann sollte das Kind in einem Kinderwagen, Kinderbett oder Bett angemessen gestellt werden.

Zusammenbau des Kinderwagens

Bitte lesen Sie alle Hinweise aus diesem Buch vor Zusammenbau und Verwendung dieses Produktes.

Öffnung des Kinderwagens

Lösen Sie den Lagersverschluss von dem Lagerhalter, 2 - 1Heben Sie den Griff an 2 - 2, betreten die Fußplatte 2 - 3, eine Klinke zeigt dass der Kinder wagen vollständig geöffnet ist.

- Vor Weitergehen, sichern Sie sich, dass der Kinderwagen vollständig geöffnet ist.

Zusammenbau Vorderräder

Bauen Sie die Vorderräder zu den vörderen Halten zusammen. Prüfen Sie, ob die Räder richtig verbunden sind, indem Sie die Rad-Systeme einziehen. 3 Die Vorderräder können durch rückgekehrtes Drücken der Befestigungstasten zergliedert werden. 4

Zusammenbau Hinterräder

Bauen Sie die Hinterräder zu den hinteren Haltern zusammen. 5 Prüfen Sie, ob die Räder richtig verbunden sind, indem Sie die Rad-Systeme einziehen.

Kapseln Sie den Bremskabeln in den Befestigungslaschen unter den quadratischen Rohren, um es zu befestigen. 6

Zusammenbau der Bekleidung

Fügen Sie die Zapfen der Bedeckung in deren Stützen, um es zusammenzubauen, und kleben Sie die Klette, um die Bedeckung mit der Lehne zu verbunden. 7 8

Der komplett montierte Wagen sieht wie das Bild 9 aus.

Verwendung des KInderwagens

Einstellung der Lehne

Die Lehne hat 5 Winkel.

! Stellen Sie sicher, dass der Winkel der Rückenlehne richtig ist für den Einsatz konfiguriert ist.

Neigung der Lehne

Ziehen Sie die Einstellungstaste und dann wählen Sie den gewünschten Winkel aus. 10 - 1 10 - 2

Anheben der Rücklehne
Um die Lehne abzuheben muss man nur schieben.

Verwendung der Schnalle

Lostrennung der Schnalle
Drücken Sie die Zentraltaste, um die Schnalle zu befreien. 11

Sperrung der Schnalle
Passen Sie die Schnalle von der Taille mit den Schulternschalle und fügen Sie sie in der Mittenschnalle an.

12 - 1 12 - 2

Ein Klirren zeigt die vollständige Sperrung der Schnalle. 12 - 3

! Um schwere Verletzung oder Ausrutschen zu vermeiden, schützen Sie ihr Kind immer mit Gurten.

! Geben Sie Ihrem Kind Sicherheit in einer bequemen Weise . Der Raum zwischen dem Kind und dem Schultergurt beträgt etwa eine Handbreit.

! Überqueren Sie die Schultergurte nicht. Das wird Druck auf dem Hals des Kindes verursachen.

Verwendung der Schulter und Taillengurte

! Um das Kind bei Herabfallen zu schützen, prüfen Sie, nach dem Sie das Kind auf dem Sitz gelegt hat, ob die Schultergurte zu einen passenden Höhe und Länge sind.

13 - 1 Anker A des Schulter gurtels

13 - 2 Anker B des Schulter gurtels

13 - 3 Einstellungs/Schiebevorrichtung

Für ein großes Kind verwenden Sie Anker A des Schultergurtes und die höchsten Schulterbereiche. Für ein kleines Kind verwenden Sie Anker B des Schultergurtes und die niedrigsten Schulterbereiche.

Verwenden Sie jede Anker des Schultergurtes, die nächstgelegen von dem Schulter des Kindes sind. 14

Verwenden sie die Gleitungsvorrichtung für Schieben, um die Länge des Gurtes zu ändern. 15 - 1

Drücken Sie die Taste während Sie den Taillengurt zu einer anpassenden Länge einstellen 15 - 2 15 - 3.

Einstellung der Unterschenkellehne

Die Unterschenkellehne hat 3 Positionen.

Abheben der Unterschenkellehne
Um die Lehne abzuheben, muss man es nur nach oben schieben.

Sinken der Unterschenkellehne
Drücken Sie die Einstellungstasten bds der Unterschenkellehne und drehen sie die Lehne nach unten.

16 - 1 16 - 2

Verwendung der Vorderhakensperrung

Ziehen Sie die Befestigungsvorrichtungen des Vorderhakens, um die Bewegungsrichtung zu erhalten. 17

Hinweis Es wird die Verwendung der Hakenverriegelungen auf unebenen Flächen empfohlen.

Verwendung der Bremse

Drücken Sie den Bremsfußhebel um die Räder abzusperren. 18

Heben Sie den Bremsfußhebel um die Räder zu befreien.

Hinweis Die Bremse muss zum Zeitpunkt des Legen oder Heben des Kindes betätigt sein.

Hinweis Betätigen Sie die Bremse, wenn der Kinderwagen unbeweglich ist. Um die vollständige Betätigung der Bremse zu versichern, schwenken Sie den Kinderwagen leicht nach vorne und nach hinten vor Befreiung des Griffes.

Verwendung der Bedeckung

Um die Bedeckung zu öffnen, ziehen Sie die Hülle nach vorne und drücken Sie die Erweiterungen nach unten bds. 19

Um 19 - 1 die Bedeckung zu falten, ziehen Sie die Erweiterungen nach oben bds und die Bedeckung nach hinten.

Faltung des Kinderwagens

Drücken Sie die 20 - 1 Faltungstaste und drehen den Faltungsgriff nach oben und schieben 20 - 2 Sie den Kinderwagen vorne 20 - 3. für Faltung. Sperren Sie den Kinderwagen durch Fälten des Lagerverschlusses auf dem Lagerhalter 21 - 1, danach wird den Kinderwagen gefaltet und vollständig gesperrt. 21

Verwendung des Stützbandes

Durch Abheben des Stützbandes, können Sie den Kinderwagen leicht befördern. 22

Zubehor

Zubehör kann separat verkauft werden oder nicht verfügbar ist, hängt von der Region.

Verwendung des Regenmantels

23 Um den Regenmantel aufzustellen, legen Sie es über den Kinderwagen und danach stellen Sie 2 Paaren von Befestigungshaken und -Ringen und 6 Paaren von Kapseln auf den Regenmantel. 24

! Vor dem Regenmantel zu verwenden, stellen Sie sich sicher, dass es in der niedrigsten Position geregelt wurde und den Kindersitz befestigt wurde.

! Prüfen Sie die Belüftung bei Verwendung des Regenmantels.

! Wenn Sie den Regenmantel nicht verwenden, prüfen Sie ob den Regenmantel vor der Faltung geputzt oder getrocknet wurde.

! Falten Sie den Kinderwagen mit dem zusammengebauten Regenmantel nicht.

! Setzen Sie das Kind in dem Kinderwagen mit dem zusammengebauten Regenmantel nicht, wenn es warmes Wetter gibt.

Verwendung des Fußmantels

Der milde Fußmantel kann eine warme und bequeme Umgebung für Ihr Kind bieten. 25
Stellen Sie den Fußmantel unter Beachtung der folgenden Schritten auf:

1. Legen Sie den Fußmantel über den Sitz, nach dem Sie den Verschluß geöffnet haben, befestigen Sie die Schultergurte, die Taillengurte und die Fußgurte durch die zuständigen Öffnungen. 26
2. Befestigen Sie den Befestigungsring und die Klemmen. 27
3. Stellen Sie das Kind in dem Fußmantel, sperren Sie die Sicherheitsschnalle und danach schließen Sie den Mantel. Das Bild zeigt den zusammengebauten Fußmantel. 28

   ! Um die Methode des Rückhaltesystems zu verwenden, sehen Sie den entsprechenden Abschnitt der Anleitungen durch.

Pflege und Wartung

! Das abnehmbare Sitzkissen kann mit Kaltwasser gewaschen werden und ohne Falten getrocknet. Keine Bleichung.

! Um den Rahmen des Kinderwagens zu reinigen, verwenden Sie nur Seifen und Warmwasser. Verwenden Sie keine Bleichungs - oder Waschmittel.

! Prüfen Sie den Kinderwagen ab und zu, damit es keine lose Schrauben, Verschleißteile, beschädigte Materialien oder Nähte geben.

Ersetzen oder reparieren Sie solche Teile.

! Eine übermäßige Sonneneinstrahlung oder Hitzebestrahlung kann zu Verfärbungen oder Verformungen der Teile führen.

! Wenn der Kinderwagen naß wird, öffnen Sie die Bedeckung und erlauben ihm vollständig vor der Lagerung zu trocknen.

! Wenn die Räder kreischen, verwenden Sie ein leichtes Öl (z.B Einsprüfung von Silizium, rostbeständiges Öl oder Öl für die Nähmaschine). Es ist wichtig, Öl in dem Räder oder Achsensystem gelegt zu werden. 1

! Bei Verwendung des Kinderwagens am Strand, putzen Sie es nach Gebrauch, um vollständig Sand und Salz von den Mechanismen und Rädersystemen zu entfernen.

NL Welkom bij Joie™

Gefeliciteerd dat u deel uitmaken van de familie Joie! We zijn erg blij om deel te nemen aan de reis met je baby terwijl u loopt met een Joie BRISK™ kinderwagen u gebruik maken van een hoge kwaliteit, volledig gecertificeerd en goedgekeurd volgens de Europese veiligheidsnormen EN 1888-2012. Dit product is geschikt voor kinderen met een gewicht tot 15 kg. Lees deze handleiding zorgvuldig en volg elke stap naar een comfortabele rit en de beste bescherming voor uw kind te waarborgen

BELANGRIJK - Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik

Bezoek ons op joiebaby.com om de handleiding te downloaden en nog meer geweldige producten van Joie te zien!

Ingoud

Figures	1-6
AANWIJZINGEN	57
Kinderwagen montage	**58**
Opening van kinderwagen	58
Voorwielmontage	59
Achterwielmontage	59
Luifelmontage	59
Kinderwagen bediening	**59**
Tilt aanpassen	58
Gebruik van gesp	59
Gebruik vans schouder & middel harnassen	59
Aanpassen van benensteun	60
Gebruik van vooras slot	60
Gebruik van brake	60
Gebruik van luifel	60
Kinderwagen inklappen	60
Gebruik van ondersteuning	60
Toebehoren	61
Verzorging en onderhoud	61

Noodgeval

In geval van nood of ongeval, het belangrijkste is uw kinderopvang door het verstrekken van eerste hulp of medische behandeling.

Productinformatie

Lees alle instructies in deze handleiding voordat u het product gebruikt. Als u vragen heeft, raadpleeg dan de dealer. Sommige functies kunnen variëren per model.

Product	Kinderwagen Brisk
Betrekking op	Kinderen met een gewicht tot 15 kg
Materialen	Aluminium, kunststof, textiel
Patentno	Proces van het patent verkrijgen
Gemaakt in	China
Merknaam	Joie
Website	www.joiebaby.com
Fabrikant	Joie Children's Product (UK) Limited

Lijst med onderdelen

Zorg ervoor dat alle onderdelen beschikbaar zijn vóór de montage. Als er onderdelen ontbreken contact op met uw lokale dealer. Geen gereedschap nodig voor de montage.

1	Ramen	6	Oplagsruimte afsluit	11	Benen ondersteuning	16	Opslagkorf
2	Luifel	7	Ondersteuning band	12	Gesp	17	Rempedaal
3	Voorwiel (x2)	8	Achterwiel	13	Veiligheidsharnas	18	Voetplaat
4	Systeem achterwielen	9	Voorwiel	14	Luifel	19	Vowen handgreep
5	Handgreep	10	Voetsteun	15	Luifel ondersteuning	20	Vowen knop



Toebehoren (zijn mogelijk niet meegeleverd)

1 **Regenhoes**
2 **Hoes voor benen**



AANWIJZINGEN

- ATTENTIE Gebruik altijd een combinatie van staande heupgordel. Wij stellen voor het gebruik en de schoudergordels.
- ATTENTIE Voordat u gebruik van ervoor te zorgen dat alle vergrendelingen worden bediend.
- ATTENTIE Zorg ervoor dat uw kind niet met dit product speelt.
- ATTENTIE Voordat u gebruik van dat de wagenlichaam en zitting bevestiging apparaten correct bediend.
- Het is noodzakelijk dat een volwassene montage te verwezenlijkt.
- Indien gebruikt voor kinderen die meer wegen dan 15 kg kan leiden tot schade aan de wagen.
- Als u een gevaarlijke, onstabiele toestand te voorkomen, plaats een gewicht van niet meer dan 4,5 kg in opslag basket.
- Laat kind nooit zonder toezicht. Houdt toezicht op het kind terwijl het kind in kinderwagen.
- Gebruik alleen een wagen te rijden een kind en niet meer. Plaats nooit portemonnees, boodschappentassen, pakketten op handgreep of accessoires, verwerken of luifel.
- Gebruik nooit met componenten van andere fabrikanten.
- Lees alle instructies in de handleiding voordat u dit product gebruikt. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik. Als u deze waarschuwingen en instructies niet opvolgen, kunnen de gevolgen ernstig letsel of de dood zijn.
- Om ernstig letsel als gevolg van uitglijden of vallen van de wagen te vermijden, gebruik dan altijd een riem.
- Zorg ervoor dat als u wagen passen uw baby lichaam is uit de buurt van bewegende delen.
- Kind kan vervallen in been openingen en kunnen stikken als u geen gebruik van de gordel maakt.
- Gebruik nooit de kinderwagen op trappen of roltrappen.
- Houd het product uit de buurt van hoge temperatuur voorwerpen, vloeistoffen of elektronische artikelen.
- Laat uw kind nooit te staan in de kinderwagen of testaan hals over kop naar de loopkant van de kinderwagen.
- Gebruik nooit de kinderwagen op trappen of roltrappen.
- Zorg ervoor dat alle mechanismen worden beveiligd voordat u de kinderwagen gebruikt.
- Controleer het apparaat voor het bevestigen van het autostoeltje goed is aangesloten voor gebruik.
- Vermijd wurging:plaats geen voorwerpen met een touwtje om de nek van het kind, opknop geen draden van dit product of draden aangesloten speelgoed.
- Plaats niets op de hendel om kantelen te voorkomen.

- Tilt niet de kinderwagen met het kind binnen.
- Laat de bagagemand niet als kinderen drager gebruiken.
- Om kantelen te voorkomen, staan niet toe dat kinderen op de kinderwagen rijden. Til het kind in en van de kinderwagen..
- Om het vangen van vingers te voorkomen, open en vouw zorgvuldig de wandelwagen.
- Zorg ervoor dat de wandelwagen volledig geopend of gevouwen is, voordat een kind naar de truck te benaderen.
- Voor de veiligheid van kinderen, zorg ervoor dat alle onderdelen worden vastgezet voordat gebruik de kinderwagen ventiel.
- Om verstikking te voorkomen, zorg ervoor dat er een aanzienlijke afstand tussen het kind en de scherm.
- Altijd als u de kinderwagen parkt op de rem.
- Stop met het gebruik van de kinderwagenals het defect of beschadigd is.
- De wagen worden gebruikt bij een loopsnelheid. Dit product is niet bestemd voor gebruik bij het lopen.
- Om verstikkingsgevaar te voorkomen, voordat u dit product gebruikt, verwijdert de plastic zak en verpakkingsmaterialen. Plastic zakken en verpakkingsmaterialen moeten uit de buurt van baby's en kinderen worden bewaard.
- Dit product is niet geschikt voor gebruik van tijdens het joggen of een wandeling met rolschaatsen.
- Controleer of uw gehechtheid aan de autostoel goed is aangesloten voor gebruik.
- Kinderwagen voor zuigelingen wordt aanbevolen voor gebruik in de hellende stand voor zuigelingen.
- De parkeerapparaat moet zijn ingeschakeld bij het plaatsen of het opvoeden van kinderen.
- Voor de autostoeltje gebruikt met ondersteuning, in dit geval het voertuig is geen vervanging voor een babybedje of een bed. Als uw kind heeft rust nodig, dan zal het kind moet worden geplaatst in een kinderwagen, wieg of bed goed.

Kinderwagen montage

Lees alle instructies in deze handleiding voor montage en gebruik van dit product.

Opening van kinderwagen

Apart vergrendeling voor de opslag van media-opslag 2 - 1, dan til de hendel omhoog 2 - 2, stap op de voetplank 2 - 3, een ratel betekent dat de wagen nu volledig open is.

- Alvorens verder te gaan controleren als de kinderwagen volledig open is.

Voorwielmontage

Monteer de voorwielen aan de voorzijde steunen. Controleer of de wielen goed zijn bevestigd door trekken aan het wiel systemen. 3

Voorwielen kunnen worden gedemonteerd, indien u op de ongredelingsknop drukkt. 4

Achterwielmontage

Monteer de achterwielen aan de achterzijde steunen 5. Controleer of de wielen goed zijn bevestigd door trekken aan het wiel systemen.

Nieten de remkabel de bevestigingsgaten onder de vierkante buizen om het te bevestigen. 6

Luifelmontage

Voer luifel draaipunten in de media te monteren 7 , en plak de klittenbandsluitingen aan de achterkant kap tot rugleuning bevestigen.8

Volledig gemonteerde kinderwagen zien als in figuur uit. 9

Bedienig van kinderwagen

Aanpassen van kantelen

Er zijn 5 posities voor de rugleuningunghiuri.

! Zorg ervoor dat de positie geschikt voor gebruik is.

Rugleuning kantelen

Draai de instelknop 10 - 1, pas vervolgens de rugleuning in de gewenste hoek. 10 - 2

Verhogen van de rugleuning
Druk gewoon op de achterkant te verhogen.

Gebruik van gesp

Gesp vreijmaken
Druk op de middelste knop om de gesp vrij te laten. 11

Gesp vergrendelen
Pas gesp aan de taille tot aan de schouder 12 - 1.en voer deze in het midden gesp. 12 - 2

Een ratel staat voor een volledige blokkering van de band. 12 - 3

! Om ernstig letsel veroorzaakt door vallen of schuiven te voorkomen, altijd bescherm uw kind harnassen.

! Geef uw kind veilig in een gemakkelijke manier. Ruimte tussen het kind en de schoudergordel is ongeveer een klap.

! Steek niet de schouderbanden. Dit veroorzaakt druk op de hals van het kind.

Gebruik va schouder- en taille gordel.

! Om het kind tegen vallen te beschermen, nadat het kind zitt, controleer dat de schouder en taille harnassen op de juiste hoogte en lengte zijn.

13 - 1 Bevestiging voor schoudergordel A

13 - 2 Bevestiging voor schoudergordel B

13 - 3 Aanpassing vanschuiven

Voor een ouder kind gebruik de vergrendeling voor schouder harnas schouder A en de hoogste spaties voor schouder. Voor een kleiner kind, gebruik de vergrendeling voor schouder harnas schouder B en de lagere spaties voor schouders.

Gebruik een van de inrichting voor de chouder harnas die het dichtst bij de schouder van het kind ist. 14

Gebruik de aanpassen apparaat voor te schuiven om de harnas om de lengte te veranderen. 15 - 1

Druk op de knop 15 - 2 ,tijdens de aanpassing van de taille harnas aan een geschikte lengte. 15 - 3.

Aanpassen van de ondersteuning voor de benen

Deondersteuning voor de benen heeft 3 posities.

Verhoging ondersteuning voor de benen
Om ondersteuning voor de benen te verhogen, drukt dit eenvoudig op.

Verlagen ondersteuning voor de benen
Druk op de aanpassing knop aan beide zijden van de ondersteuning 16 - 1 , en draai de ondersteuning naar beneden. 16 - 2

Gebruik van vooras slot

Trek de vergrendeling van de voorste haak om de beweging te houden. 17

Advies Het wordt aanbevolen de gebruik van haak vergrendelingen op oneffen oppervlakken.

Gebruik van rem

Om de wielen te vergrendelen,stap op een van de rempedaal. 18

Om de wielen los te laten, til alleen het rempedaal.

Advies Rem moet worden gebruikt als u het kind zit of lift.

Advies Gebruik de rem als de kinderwagen stilstaat. Om zeker te zijn dat de rem volledig wordt toegepast, schud de kinderwagen heen en weer voor het vrijgeven van het handvat.

Gebruik van luifel

Om de luifel te openen, trek dit naar vorenen druk op uitbreidingen en naar beneden aan beide kanten. 19

Om de luifel te vouwen, trek de uitbreidingen naar boven aan beiden kanten 19 - 1 en trek dit naar achteren.

Vowen van de kinderwagen

Druk op de vouw knop 20 - 1 en draai de handgreeo naar boven 20 - 2 ,Duw de wagen vooraan voor het vouwen 20 - 3. Vegredel de kinderwagen, indien u de opslag slot op de ondersteuning plooien 21 - 1, nadat de wagen wordt gevouwen en volledig geblokkeerd. 21

Gebruik van ondersteuning band

Klem de ondersteuning band voor gemakkelijk transport. 22

Toebehoren

De accesoires kunne ook seraparat worden gekocht of kunnen niet beschikbaar afhankelijk van de regio zijn.

Gebruik van regenhoes

Voor het monteren van de regehoes 23 , plaats het over de kinderwagen en bevestig dan de 2 paar haken en montage ringen en zes paar oogjes op regenhoes. 24

- ! Voordat u de regenhoes gebruikt, zorg ervoor dat de rug was ingesteld op laagste stand en het zitje is vast-gesteld.
- ! Controleer altijd de ventilatie bij gebruik van de regenhoes.
- ! Wanneer niet in gebruik, controleer dan of regenhoes werd schoongemaakt en droog is voor de vouwen.
- ! Vow de kinderwagen niet nadat u de regenhoes gemonteerd heeft.
- ! Tijdens het warme seizoen, plaars het kind niet in de kinderwagen met geassembleerde regenhoes

Gebruik van voetdekking

Zachte voetdekking kunnen zorgen voor een warme en comfortabeleomgeving voor uw kind. 25
Monteer de voetdekking n volgende stappen:

1. Plaats de voetdekkingover de stoel na het openen van de rits, snap de schoudergordels, harnas voor hoogte en harnassen die gebruikt worden tussen de benen.26
2. Bevestig de haken en klemringen.27
3. Leg de baby in de voetdekking, sluit de veiligheid gesp en de rits van de hoes. Figuur28blijkt de voetovertrek gemonteerd.
   - ! Om het bevestigingssysteem te gebruiken Om het bevestigingssysteem en de draagarmen te gebruiken.

Verzorging en onderhoud

- ! Afneembare kussens kunnen worden gewassen met koud water endruppelen-gedroogd. Zonder bleken.
- ! Om de wagen schoon te maken, gebruik dan alleen huishoudelijke zeep en warm water. Gebruik geen bleekmiddelen of detergenten.
- ! Af en toe controleer de winkelwagen opdat er losse schroeven, beschadigde onderdelen, materialen of defecte naden. Vervang of repareer die delen.
- ! Overmatige blootstelling aan zonlicht of hitte kan tot verkleuring of vervorming van onderdelen leiden
- ! Als zich e wagen bevochtigt, open de luifel en laat het goed drogen voordat u het opbergt.
- ! Als de wielen piepen, gebruik dan een lichte olie (bijv. bespoten met siliconen olie, olie tegen roest, of naaimachine olie). Het is belangrijk olie in het wiel of as-systeem te brengen.1
- ! Bij het gebruik van de kinderwagen op het strand, reinig volledig de kinderwagen nac gebruikt om zand en zout van de wielen mechanismen en structuren te verwijderen.

bring the kids™

Share the joy at joiebaby.com

P-IM0027D